

SPIRITUAL SMINKTETOVÁLÓ GÉP



Felkészültél a Spirituális fejlődésre?

A Spiritual sminktetováló gép egy egyedi fejlesztés, mely újragondolta a sminktetováló gépek fogalmát. Egy ergonomikus külső vázat álmodtunk újra mechanikailag teljesen, hogy minden igényt kielégítsem, amire egy munkáját imádó sminktetováló művész vágyik.

Könnyű, kényelmes kialakítású, tökéletes erősségű és nincs szükség pluszban tápegységre, pedálra de kábelre sem. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kábel nélküli kézigység rendkívül gyorsítja a munkavégzést is. De saját tápegységével is használható, ha szeretnéd, ebben az esetben az akksi rész lekerül, így könnyebb lesz a gép. A kézigységhez csatlakoztatott akksi hosszú működési időre képes és a pár óra alatt fel is tölt. Szalonunkban naponta töltjük a Spiritual gépeket, de ha szeretnéd 2 vendég között is felrakhatod tölteni. Az akksi töltéskor kiírja a töltöttségi szintet.

SPIRITUAL SMINKTETOVÁLÓ GÉP

Információk a Spiritual gépről:

Lítium akksi 1100 mAh

Töltési idő 2 óra

Teljes feltöltéssel a működési idő 5 óra

Kézigység működési feszültsége 5-12 V

HOGYAN HASZNÁLD

1. Be- és kikapcsolás: nyomd meg röviden a főkapcsoló gombot, melyet a gép végén találsz (hosszú megnyomásra nem kapcsol be, csak a rövid nyomásra)

2. A sebesség állításához az akksin található + és - gombokat használd, az lcd kijelzőn látod a sebességet. Általában 7.5-ös sebesség teljesen optimális, de kitalasz neked mi a legjobb.

3. CSAK AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TŰMODULOKKAL HASZNÁLD, egyéb tűmodulok nem feltétlenül egyeznek meg mechanikailag, ami hibás működést vagy meghibásodást okozhat. TOP JAVASLAT: Spiritual Vogue tűmodul, ez lett nálunk a BEST SELLER tűmodul.

4. Töltéskor az akksin látható a töltöttségi szint.

5. Az akkumulátornak töltési áramkorlátja van. Mindaddig, amíg az 1A vagy annál nagyobb töltővel rendelkezik, az 1200 MAH akkumulátor töltési ideje körülbelül 3 óra, a használati idő pedig körülbelül 6 óra.

GÉPTARTOZÉKOK:

1. Spiritual kézigység

2. Spiritual vezeték nélküli akkumulátor

3. Töltőkábel + fej

4. Tápegység kábel (tápegységet külön kell vásárolni, ha szeretnéd azzal használni)